

## **ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 1.20.1 ДЛЯ RICOH THETA V**

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры RICOH THETA V.

Компания RICOH IMAGING COMPANY, LTD. представляет новую версию встроенного программного обеспечения V 1.20.1 для фотокамеры RICOH THETA V.

### **Изменения в версии 1.20.1**

- Добавлена функция коррекции вращательных резких движений при видеосъемке. Коррекция осуществляется при переносе видео на смартфон при включенной функции коррекции горизонта.
- Коррекция рывков и сотрясений изображения при видеосъемке\*.  
\* возможно увеличения шума на изображении в зависимости от условий съемки.
- Улучшена коррекция хроматических аберраций.
- Исправлены незначительные проблемы при записи пространственного звукового сопровождения при записи с использованием 3D Микрофона (TA-1).
- Время автоматического выключения камеры, установленного по умолчанию при бездействии изменено с 48 на 10 часов.

Последнее обновление включает в себя все предыдущие версии.

### **Изменения в версии 1.11.1**

- Улучшение качества изображения при интервальной съемке.
- Сохранение статуса спящего режима при подключении и отключении камеры к ПК посредством USB-кабеля.
- Исправлены редкие перепады скорости при передаче данных при беспроводном подключении камеры к смартфонам и планшетами (на частоте 2.4 Гц).

### **Изменения в версии 1.10.1**

- Улучшена работа гироскопа при видеозаписи.
- Улучшена сшивка панорамного изображения с двух объективов в режиме фотосъемки.
- Повышено качество изображения в режиме съемки благодаря оптимизированному алгоритму компрессии.
- Улучшена стабильность работы и производительность.

### **Изменения в версии 1.00.2**

- Улучшена общая стабильной работы камеры.

Как установить программное обновление вашей RICOH THETA

Для того, чтобы обновить встроенное программное обеспечение вашей камеры Ricoh Theta необходимо установить на ПК специальное программное обеспечение. Пожалуйста скачайте его используя ссылки ниже:

- [RICOH THETA for Windows \(R\)](#)
- [RICOH THETA for Mac](#)

Встроенное программное обеспечение камеры можно обновить используя установленное на ПК специальное программное обеспечение и следуя инструкции:

1. Запустите специальное программное обеспечение на вашем ПК
2. В разделе меню «File» выберите «Firmware Update»
3. Следуйте инструкциям на экране и после появления сообщения «Connect camera to PC using a USB cable» и подсоедините камеру с помощью входящего в комплект USB кабеля к компьютеру.
4. Выберите [To next]
5. Проверьте текущую версию и доступную для обновления версию встроенного программного обеспечения и выберите [To next]. Начнется передача файла программного обновления
6. Когда на экране появится надпись "Transfer Done" следуйте инструкциям на экране для обновления встроенного программного обеспечения:
  - Отключите камеру от компьютера.
  - Включите камеру кнопкой на корпусе. Если камера во время предыдущих действий была включена, сперва отключите камеру кнопкой на корпусе, затем включите заново.
  - Начнется обновление прошивки. Пока идет процесс обновления, индикаторы режимов работы на корпусе камеры будут мигать.
  - Когда процесс обновления завершится, индикаторы перестанут мигать и будут гореть в соответствии с выбранными ранее режимами работы.
  - Процесс обновления может занять некоторое время (около одной минуты).

### **Внимание**

- Проверьте полностью ли вставлен USB кабель при соединении с камерой
- Не разрывайте соединение с камерой во время передачи файла встроенного программного обеспечения
- Камера возможно не включиться при сбое во время обновления встроенного программного обеспечения. В этом случае повторите процесс обновление снова.

### **Важно**

- Индикатор камеры и режима съемки будет мигать в процессе обновления встроенного программного обеспечения.