

# ПРОГРАММНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ 1.06 ДЛЯ PENTAX K-30

Благодарим Вас за приобретение цифровой фотокамеры PENTAX K-30.

Компания PENTAX представляет новую версию встроенного программного обеспечения **V1.06** для зеркальной фотокамеры PENTAX K-30.

## ПРОДУКЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБНОВЛЕНИЮ

Зеркальная цифровая фотокамера K-30 с версией программного обновления 1.06 и ранними. Для идентификации текущей версии программного обновления нажмите кнопку **MENU** на камере и выберите пункт меню [**Версия/опции ПО (Firmware Info/Option)**] в разделе [**Установки (Set-up 3)**] и нажмите правую клавишу джойстика.

### Изменения в версии 1.06

- Добавлена совместимость с HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW
- Улучшены общие стабильность и производительность камеры

**История обновлений (последняя версия включает в себя все изменения из предыдущих обновлений):**

### Изменения в версии 1.05

- Добавлена поддержка подсветки автофокуса от светодиодной подсветки вспышек AF360FGZ II и AF540FGZ II
- Контрастный автофокус оптимизирован для работы с объективами серии HD PENTAX-DA Limited
- Улучшены общие стабильность и производительность камеры

### Изменения в версии 1.04

- Исправлена нестабильная работа, которая изредка встречается у камер с прошивками версии 1.03.

### Изменения в версии 1.03

- Исправлена следующая ошибка программного обновления версии 1.02: при записи видеороликов автофокус по методу контрастной детекции не работал для некоторых объективов.

### Изменения в версии 1.02

- Автофокус по методу контрастного детектирования оптимизирован для использования с объективом [HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW]
- Улучшена общая стабильность и производительность

### Изменения в версии 1.01

- Повышена скорость работы автофокуса по методу контрастного детектирования (в режиме LiveView и видео).
- Улучшена общая стабильность работы камеры.

## **ВНИМАНИЕ!**

Данное программное обеспечение предназначено только для модели PENTAX K-30.

### **ПОДГОТОВКА**

Прежде чем обновить программное обеспечение цифрового фотоаппарата PENTAX K-30 совершите следующие действия:

- Проверьте текущую версию программного обеспечения вашего фотоаппарата. Для этого нажмите кнопку **MENU** на камере и выберите пункт меню **[Версия/опции ПО (Firmware**

**Info/Option)]** в разделе **[Установки (Set-up 3)]** и нажмите правую клавишу джойстика.

На дисплее камеры появится номер текущей версии программного обеспечения.

- Подготовьте карту памяти SD объемом не менее 32МБ. Карта памяти должна быть отформатирована при помощи камеры или вовсе не иметь данных.

- Приготовьте USB кабель I-USB7 из комплекта поставки камеры (если вы собираетесь копировать файл с обновленной прошивкой на карту памяти с помощью прямого подключения камеры к компьютеру).

- Приготовьте SD/SDHC карт-ридер или компьютер с входом для карт SD/SDHC (если вы собираетесь копировать файл с обновленной прошивкой на карту памяти с помощью карт-ридера).

- Подготовьте полностью заряженный аккумулятор (D-LI109).

## **ВНИМАНИЕ!**

Если во время процедуры обновления произойдет отключение питания, плата управления цифровой фотокамерой будет выведена из строя без возможности ее восстановления в дальнейшем. Цифровая фотокамера, вышедшая из строя по причине отключения питания во время обновления, гарантийному обслуживанию не подлежит.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ (для Windows)**

1. Щелкните на ссылку в конце страницы для загрузки программного обеспечения. На мониторе компьютера появится диалоговое окно, щелкните **[Сохранить (SAVE)]**.

Сохраните архив на жесткий диск вашего компьютера (рекомендуется сохранить архив на рабочий стол (desktop) с тем, чтобы после сохранения его можно было легко найти).

Архив под именем **k30v106.exe** является самораспаковывающимся.

2. Щелкните два раза на скачанный архив **k30v106.exe** чтобы распаковать его. На мониторе появится диалоговое окно, щелкните **ОК**.

3. После нажатия **ОК**, в ходе распаковки архива **k30v106.exe** будет создано два файла. Файл **Fwdc214b.bin** является программой обновления программного обеспечения камеры. Файл **readme.txt** содержит инструкцию по установке программного обновления (на английском языке) аналогичную той, которую Вы сейчас читаете.

4. Скопируйте файл **Fwdc215b.bin** на подготовленную карту памяти. При подключении цифровой фотокамеры к компьютеру (или при использовании карт-ридера), карта памяти распознается системой как съемный диск в окне **Мой Компьютер (My Computer)**.

Перетащите (скопируйте) файл **Fwdc215b.bin** с рабочего стола на **съемный диск (removable disk)**. Необходимо скопировать файл **Fwdc215b.bin** в корневую директорию съемного диска. Не создавайте дополнительных директорий.

5. Теперь все готово к загрузке программного обновления в камеру.

Убедитесь, что Ваша цифровая фотокамера выключена и отсоединена от компьютера. Установите карту памяти с файлом программного обновления в камеру. Убедитесь, что Вы используете правильный источник питания камеры.

В качестве источника питания в ходе загрузки программного обновления рекомендуется использовать сетевой адаптер. Если Вы не имеете сетевого адаптера, убедитесь, что используемые источники питания полностью заряжены.

6. Для начала загрузки программного обновления включите камеру.
  7. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы включить отображение меню камеры на дисплее.
  8. С помощью джойстика выберите раздел меню **[Установки (Set-up 3)]**.
  9. В открывшемся списке выберите пункт меню **[Версия/опции ПО (Firmware Info/Option)]**.
  10. Нажмите правую клавишу джойстика, чтобы войти в меню **[Версия/опции ПО (Firmware Info/Option)]**. На дисплее камеры должны отобразиться версии текущих программных прошивок для камеры.
  11. Нажмите еще раз правую клавишу джойстика, чтобы включить меню обновления прошивки. Затем нажмите верхнюю клавишу джойстика, чтобы выбрать пункт меню **[Старт (Start)]** и нажмите кнопку **OK**.
- \* **ВНИМАНИЕ!** Если файл обновления прошивки не был правильно сохранен на карту памяти, то данное меню отображено не будет.
12. После этого начнется процесс обновления прошивки камеры. При этом будет мигать лампочка доступа к карте памяти, а на дисплее отображена надпись **[NOW LOADING]**. После завершения процесса обновления надпись сменится на **[COMPLETE]**.
- \* **ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не выключайте камеру во время процесса обновления и не трогайте кнопку разблокировки объектива!
13. После обновления камера отключится автоматически (примерно через 5 секунд).
  14. Извлеките карту памяти.
  15. После того, как карта памяти извлечена из камеры, проверьте номер версии программного обновления, **повторив пункты [6]-[10]**. Если на дисплее появится надпись **VER: 1.06**, процедура загрузки программного обновления прошла успешно.

До начала съемки удалите файл с программным обновлением путем полного форматирования карты памяти.