

Инструкция по установке и использованию плагина PENTAX Tethered Capture для Adobe® Photoshop® Lightroom® (простая версия)

Благодарим вас за использование цифровой зеркальной фотокамеры PENTAX.

Данное программное обеспечение является плагином PENTAX Tethered Capture для использования с ПО Adobe® Photoshop® Lightroom® и позволяет удаленно управлять спуском затвора цифровых зеркальных камер PENTAX 645Z, PENTAX K-1, используя ПО Adobe® Photoshop® Lightroom®.

Внимание. Для использования данного плагина необходимо предварительно установить ПО Adobe® Photoshop® Lightroom® на ваш ПК. Также необходимо обновить до последней версии встроенное программное обеспечение зеркальных фотокамер: PENTAX 645Z и PENTAX K-1.

Плагин PENTAX Tethered Capture для Adobe® Photoshop® Lightroom® (Простая версия) версия 1.2.0 для Macintosh

Название:	PENTAX Tethered Capture Plug-in for Adobe® Photoshop® Lightroom®(Simple Version) Version 1.2.0 for Macintosh
Зарегистрированное имя файла:	Lr_Plug-inSV1.2.0(mac).zip (101kb)
Версия ПО:	Adobe® Photoshop® Lightroom® 6 / CC
Системные требования:	Операционная система : OS X 10.12 /10.11/10.10 /10.9. Модель: ПК с предустановленной OS X 10.9 или выше Оперативная память: 4Gb или более Интерфейс: USB 2.0 или 3.0
Дата выхода:	19/01/2017
Права принадлежат:	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Скачивание плагина:

Скачайте файл и сохраните в соответствующей папке на жестком диске или рабочем столе.

Установка плагина:

Если на вашем компьютере запущены программы Adobe® Photoshop® Lightroom®, пожалуйста, завершите их работу.

1. Кликните два раза по файлу [Lr_Plug-inSV1.2.0(mac).zip].
2. Будет создан файл [tether-pentax.pkg].

3. Кликните два раза по файлу [tether-pentax.pkg]. Начнется процесс установки, следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Плагин PENTAX Tethered Capture для Adobe® Photoshop® Lightroom® (Простая версия) версия 1.2.0 для Windows

Название:	PENTAX Tethered Capture Plug-in for Adobe® Photoshop® Lightroom®(Simple Version) Version 1.2.0 for Windows
Зарегистрированное имя файла:	Lr_Plug-inSV1.2.0(win).zip (1,758kb)
Версия ПО:	Adobe® Photoshop® Lightroom® 6 / CC
Системные требования:	Операционная система : Windows 10/ Windows 8.1 / Windows 7 (SP1) / Required to install NET Framework 4.5.
Дата выхода:	19/01/2017
Права принадлежат:	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Скачивание плагина:

Скачайте файл и сохраните в соответствующей папке на жестком диске или рабочем столе.

Установка плагина:

Если на вашем компьютере запущены программы Adobe® Photoshop® Lightroom®, пожалуйста, завершите их работу.

1. Распакуйте архив [Lr_Plug-inSV1.2.0.(win).zip] с помощью средств Windows или соответствующего архиватора.
2. Будет создан файл [Lr_Plug-in_1_2_0.exe]. Скопируйте файл [Lr_Plug-in_1_2_0.exe] на рабочий стол.
3. Кликните два раза по файлу [Lr_Plug-in_1_2_0.exe]. Начнется процесс установки, следуйте появляющимся на экране инструкциям.

Доступна только англоязычная версия установщика плагина для ОС Windows.

PENTAX Tethered Capture Plug-in for Adobe® Photoshop® Lightroom®(Simple Version) Version 1.2.0 for Windows/Macintosh

Последняя версия плагина включает в себя все изменения из предыдущих обновлений.

Список обновлений в версии 1.2.0 :

- Улучшена общая стабильность работы плагина

Список обновлений в версии 1.1.0:

- Добавлена поддержка фотокамеры PENTAX K-1
- Исправлено. При установке в камеру карты памяти отснятые изображения одновременно сохранялись на карту памяти и передавались на ПК.

- Исправлено. В зависимости от настроек слота карты памяти и в случае выбора формата файла RAW+, RAW изображения не передавались на ПК.

Инструкция по применению

Подтверждение подключения плагина

Когда завершился процесс установки, пожалуйста, убедитесь в том, что плагин установлен т.е. его статус должен быть "PENTAX Tethered Capture включен". Для проверки статуса плагина зайдите в меню "Файл" программного обеспечения Adobe® Photoshop® Lightroom® и выберите пункт меню "Менеджер плагинов". В случае, если напротив плагина будет статус "Плагин отключен", плагин установлен корректно. Для начала работы с плагином нажмите "Включить" в Менеджере плагинов Lightroom®.

Инструкция по применению

1. В меню "Установки" вашей камеры выберите значение [PTP] для пункта меню "USB соединение".
2. Соедините камеру с компьютером при помощи USB кабеля и включите камеру.
3. Запустите программное обеспечение Adobe® Photoshop® Lightroom® и в подразделе меню "Управление камерой с компьютера" выберите "Старт съемки с помощью компьютера".

Запустится стандартная панель "Установки записи съемки" программного обеспечения Adobe® Photoshop® Lightroom®, следуйте указаниям.

Детальное описание работы функции "Съемки с помощью компьютера" можно найти в инструкции по работе с программой Adobe® Photoshop® Lightroom®.

Внимание

1. Установите последнюю версию встроенного программного обеспечения для фотокамеры.
2. Убедитесь в том, что операционная система на вашем компьютере соответствует требованиям программного обеспечения.
3. В камере установлено значение PTP для USB соединения.
4. Убедитесь в том, что статус плагина "PENTAX Tethered Capture" имеет значение "Включен" в менеджере плагинов Lightroom®.
5. Отснятые изображения не сохраняются на карту памяти в камере.
6. Для ОС Mac OS настоятельно рекомендуется использовать следующие настройки для съемки камерой с помощью компьютера:
 - (1) Отключите функцию перехода в [Режим сна] компьютера и отключения дисплея в настройках энергосбережения компьютера ([Системные настройки] → [Экономия энергии]).
 - (2) Отключите заставку экрана ([Заставка]) в настройках компьютера для параметров экрана ([Системные настройки] → [Рабочий стол и заставка]).

(3) Установить галочку напротив параметра [Запретить App Nap] для программного обеспечения Adobe Photoshop Lightroom® запустив [Finder] → [Программы] → Adobe Photoshop Lightroom® → [Свойства].

Важно

1. Необходимо два раза нажать кнопку спуска затвора на панели управления камерой в Adobe® Photoshop® Lightroom® - один раз для начала съемки и второй раз для ее завершения, когда используется режим непрерывной съемки или режим съемки с ручной выдержки (B).

2. Управление камерой с компьютера из программного обеспечения Adobe® Photoshop® Lightroom® недоступно, если выбраны следующие настройки в камере:

(1) Выбран режим съемки видео.

(2) Кнопка срабатывания затвора будет неактивна при съемке с помощью компьютера из программного обеспечения Adobe® Photoshop® Lightroom® для таких режимов кадров как "Интервальная мультиэкспозиция", "Интервальная съемка" или "Мультиэкспозиция".

3. Если при передаче снимка произойдет разрыв соединения с камерой, то изображение может быть утеряно.